

# SPÍNACÍ HODINY PRO SPÍNÁNÍ ZÁSUVKY TÝDENNÍ PROGRAMOVATELNÉ, TYP HDT-07

## Hlavní funkce

- Zobrazení aktuálního času.
- Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí - pro každý den v týdnu až 10 sepnutí a 10 vypnutí.
- Možnost změny letního/zimního času.
- Automatický nebo manuální režim.

## Popis tlačítek

„MASTER CLEAR“	– resetování přístroje	„RANDOM“	– NEPOUŽÍVAT
„ON/AUTO/OFF“	– volba prac. režimu	„TIMER“	– nastavení programu
„CLOCK“	– nastavení dne a času	„WEEK“	– nastavení dne
„HOUR“	– nastavení hodin	„MIN“	– nastavení minut
„RST/RCL“	– tlačítko smazat		



## První použití, první spuštění

V přístroji je instalována záložní baterie, která při výpadku proudu zálohuje nastavený program po dobu až 100 hodin. V případě provozu na záložní baterii přístroj nespíná připojený spotřebič, pouze zálohuje nastavení. Před prvním použitím dobijte záložní baterii zapojením do zásuvky na dobu cca 14 hodin. Poté vymažte paměť přístroje tlačítkem „CLEAR“, tím se přístroj zapne, pro stisknutí použijte špičatý předmět.

## Nastavení dne a času

- Při stisknutí tlačítka „CLOCK“, nastavte aktuální den pomocí tlačítka „WEEK“ (Dny se budou cyklicky měnit v následujícím pořadí: MO(po) → TU(út) → WE(st) → TH(čt) → FR(pá) → SA(so) → SU(ne) → MO(po) → ...).
- Při stisknutí tlačítka „CLOCK“, nastavte aktuální čas pomocí tlačítek „HOUR“ a „MIN“.

## 12/24 hodinový režim zobrazování

- Při stisknutí tlačítka „CLOCK“, stiskněte „TIMER“, změníte zobrazení času na 12-ti nebo 24 hodinový cyklus.

## Nastavení letního/zimního času

- Při stisknutí tlačítka „CLOCK“, stiskněte tlačítko „ON/AUTO/OFF“ – na displeji se zobrazí „S“ případně „SUMMER“ a tím je režim letního času aktivní (displej zobrazuje o 1 hodinu více).
- Opětovným stiskem kombinace tlačítek „CLOCK“ a „ON/AUTO/OFF“ aktivujete zimní čas.

## Nastavení programu

V automatickém režimu provozu hodiny spínají a vypínají v časech nastavených podle následujících bodů. K dispozici máte celkem 10 programů (čísla „1-10“). Ke každému programu se nastavují celkem tři parametry: čas sepnutí (pozice „ON“), čas vypnutí (pozice „OFF“) a den/dny v týdnu, kdy má být program aktivní. Lze vybrat:

jednotlivé dny (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU),  
celý týden (MO – SU), pouze všední dny (MO – FR),  
pouze víkend (SA,SU), všední dny a sobotu (MO – SA)  
a jiné (MO,WE,FR),(TU,TH,SA),(MO,TU,WE), ...

Takto lze jednoduše nastavit např. jiný program pro všední dny a jiný pro víkend.

1. Stisknutím tlačítka „**TIMER**“ zvolte sepnutí prvního programu „**1<sup>ON</sup>**“.
2. Tlačítka „**HOURL**“ a „**MIN**“ nastavte čas sepnutí, tlačítkem „**WEEK**“ zvolte dny, kdy mají spínací hodiny sepnout (viz. výše)
3. Stisknutím tlačítka „**TIMER**“ zvolte vypnutí prvního programu „**1<sup>OFF</sup>**“.
4. Tlačítka „**HOURL**“ a „**MIN**“ nastavte čas vypnutí, tlačítkem „**WEEK**“ zvolte dny, kdy mají spínací hodiny vypnout, zpravidla shodně s dny, které byly zvoleny pro sepnutí.
5. Pro nastavení dalších programů tiskněte tlačítko „**TIMER**“ a pokračujte dle bodů 2 - 4.

**UPOZORNĚNÍ:** - ke každému sepnutí je třeba naprogramovat též vypnutí, v opačném případě by hodiny byly trvale sepnuty.

- Chcete-li vymazat program, stiskněte pro danou programovou pozici (např. „**1<sup>ON</sup>**“) tlačítko „**RST/RCL**“. Na displeji se zobrazí „--:--“.
- Pro návrat do výchozí polohy stiskněte „**CLOCK**“.

### **Automatické zapínání dle časovače**

Standardní režim, aktivuje se spínání časovače podle Vámi nastavených programů.

- Tiskněte opakovaně tlačítko „**ON/AUTO/OFF**“ dokud se na displeji neobjeví nápis „**AUTO**“.
- Časovač bude spínat podle Vámi naprogramovaných časů (k aktivaci programu dojde až při první časové změně programu).

### **Trvalé zapnutí / vypnutí**

Touto volbou máte možnost trvale zapnout nebo vypnout připojený spotřebič.

- Mačkejte tlačítko „**ON/AUTO/OFF**“ tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví nápis „**ON**“ pro trvalé zapnutí nebo „**OFF**“ pro trvalé vypnutí.
- Spínací hodiny zůstanou trvale ve zvoleném stavu.
- Tento režim provozu je indikován nápisem „**ON**“ nebo „**OFF**“ na displeji.

### **RANDOM**

Tato funkce není u tohoto typu zprovozněna.

- Pokud se na displeji zobrazuje nápis „**RANDOM**“ stiskněte tlačítko „**RANDOM**“ pro vypnutí této funkce.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se na displeji zobrazuje nápis „**RANDOM**“ všechny přednastavené programy jsou ignorovány.

### **Technická data**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| • Programy              | 10 programů (až 70 možností přepnutí za týden) |
| • min. interval sepnutí | 1 minuta                                       |
| • povolená zátěž        | 16A / 230V (3600W) odporová, 3A/690W indukční  |
| • napájení              | AC 230V / 50Hz                                 |
| • pracovní teploty      | -10°C až +40°C                                 |

### **Záruka a servis**

Při případné reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naší adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní doklad. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku.